

補足説明書

■ Windows Vista でお使いのお客様へ

本商品は Windows Vista での動作を確認しております。

Windows Vista をお使いのお客様は、マニュアルの Windows XP での手順を読み替えてお使いください。

■ Macintosh でお使いのお客様へ

本商品のファームウェアをバージョンアップし、次の画面の表記を変更しました。

〈「設定」－「TCP/IP」画面〉

The screenshot shows the 'corega PServer Series' configuration window for 'TCP/IP'. On the left is a 'MENU' sidebar with options: TOP, ステータス, 設定 (selected), サーバ設定, 無線設定, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, ユーザ設定, E-mail通知設定, ツール. The main area is titled 'TCP/IP' and contains the following settings:

- IPアドレス**: Radio buttons for '自動取得 (DHCP)' and '固定IP' (selected). Below are input fields for 'IPアドレス' (192.168.1.240), 'サブネットマスク' (255.255.255.0), and 'デフォルトゲートウェイ' (0.0.0.0).
- DNS サーバ**: Two input fields, both containing '0.0.0.0'.
- UPnP**: Radio buttons for '有効' (selected) and '無効'.
- Bonjour**: Radio buttons for '有効' (selected) and '無効'. This section is highlighted with a red box.
- セカンド HTTPポート**: Radio buttons for '有効' and '無効' (selected). Below is a 'ポート番号' input field containing '0'. A note below reads: '(リモートログインとIPP 機能を使用するために必要になります)'.

At the bottom right are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

マニュアルの表記：「MAC Rendezvous」

お使いの Macintosh で Bonjour（ボンジュール）機能または Rendezvous（ランデブー）機能をお使いの場合は、本項目を「有効」に設定してください。